

Instellen van uw thermostaatkop

Onlangs is uw installatie gerenoveerd, een van de vernieuwingen is de thermostaatkop op uw radiator. Onderstaand vindt u een korte uitleg van de verschillende standen die u ziet op de thermostaatkop.



artikel nr. 1 **7260** 06

Door de standen te zetten tegenover de instelnok, aangegeven met de rode pijl, kunnen in de ruimte de volgende temperaturen worden bereikt.

Standen	*	1	2	3	●	4	5	max.
ca. °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Tussen de standen 3 en 4 is de comfortstand, aangeduid met een '●', aangebracht. Deze komt overeen met een ruimtetemperatuur van 20 °C en geeft een optimale behaaglijkheid, energiebesparing en warmte.

Zomerstand: Zet na het stookseizoen de thermostaat op stand '*' voor een continue interne reiniging en daarbij een langere levensduur van uw afsluiter.